



株式会社 IHI 扶桑エンジニアリング

本 社	東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル6階	中部営業所	愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館8階（IHI中部支社内）
		関西営業所	大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ドイビル
		九州営業所	福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館10階（IHI九州支社内）

- この簡易取扱説明書は、2026年6月現在のものです。
- 仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

© IHI Corporation All Rights Reserved.

202606 NPR

機械式駐車装置 簡易操作フロー説明書 (操作キー/タッチレス)



故障・ご不明な点がございましたら操作盤の緊急連絡先にお問い合わせください。

株式会社IHI パーキングスクエア

パーキング・サポート・アンド・コントロール・センター

0120-849-809

1. 操作手順(操作キー)

各部機能

回転灯
装置動作中の間、点滅します
点滅中は入庫禁止です

タッチパネル画面
数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します
待機画面状態で収容可能寸法が表示されますので諸元シールは廃止します

電源キースイッチ
電源を入れるためのスイッチ
操作キーを差し込んで回します
(操作終了まで抜けません)

IC/IDキー用リーダー
住戸用IDキー、FeliCaカード
(スマートフォン)用リーダーです

アラーム(ブザー)
作動終了時や異常発生時などに
ブザーが鳴ります

非常停止ボタン
非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

① 回転灯

② IC/IDキーの設定
操作開始
①許可された取扱者が操作してください
②取扱説明書を理解して正しく安全に利用してください
③表示灯が消灯してから装置に入場してください
安全確認ボタン
パーキング内および付近に人がいないことを確認後にタッチします(タッチパネル上で表示されます)

③ 番号入力
05
1 6
2 7
3 8
4 9
5 0
取消 Clear

④ パレット番号確認
No. 5
【注意】
表示番号が契約/パレット番号であることを確認して【呼出】ボタンをタッチしてください
取消 Clear 呼出 Start

⑤ No. 5 呼出
作動中 Moving
操作盤から離れない
周囲の安全確認

⑥ No. 5 呼出完了
ゲート 開く
隣のゲート 開く
- 確認 -
ゲート周辺の安全収容車寸法
戻る Return
ゲート1枚開

⑦ No. 5 呼出完了
ゲート 開く
隣のゲート 開く
- 確認 -
ゲート周辺の安全収容車寸法
戻る Return
ゲート2枚開

⑧ 入出庫中
ゲートが開いて20秒経過した後表示された番号の【無人確認センサ】に手をかざす
1 2
無人確認センサ

⑨ ゲート
- 警告 -
利用者以外操作禁止
無人確認
ゲートに触れない
ドアミラー収納
安全確認ボタン

⑩ ゲート 閉じる(戻る)
- 警告 -
利用者以外操作禁止
無人確認
ゲートに触れない
ドアミラー収納

⑪ 番号入力
05
1 6
2 7
3 8
4 9
5 0
取消 Clear

⑫ 操作終了
Finished
ご利用ありがとうございました
IHI

《操作手順》

	画面
1 電源キースイッチに操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える	②
2 タッチパネルに「操作開始」と表示 パーキング内及び周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチ	②
3 タッチパネルが「番号入力」画面にかわり、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力 指定番号が「1」は「01」と入力。同装置に3桁の指定番号がある場合「1」は「001」と入力。	③
4 「番号確認」画面に変わり「呼出/Start」をタッチする	④
5 パーキングが作動しタッチパネルに「作動中」が表示される	⑤
6 パレットが呼び出されると、タッチパネルに「ゲート「開く」」が表示される 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「開く」をタッチする	⑥
7 運転者が正面ゲートからパーキングに入りにくい場合、タッチパネルに表示された「隣のゲート「開く」」をタッチすると正面と左隣のゲートが同時に開く ※左端が正面ゲートの場合、右隣のゲートが同時に開く	⑦

《操作手順》

	画面
8 ゲートの作動が完了、回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する	
9 入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません ※ゲートが開いてから20秒間、「無人確認センサ」は反応しません	⑧
10 パーキング内および周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチする	⑨
11 タッチパネルにゲート「閉じる(戻る)」が表示 画面のゲート「閉じる(戻る)」をタッチする	⑩
12 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力する(2桁/3桁)。	⑪
13 入力後ゲートが閉じる(※入力指定番号が正しければ、ゲートが作動する)。	
14 「操作終了」画面が表示されたら、電源キースイッチをOFFに切替え操作キーを抜く。	⑫

2. タッチレス操作手順(IC/IDキー)

各部機能

①

回転灯

装置動作中の間、点滅します
点滅中は入庫禁止です

タッチパネル画面（入庫可能寸法）

数字パネルや操作パネルを
表示してパーキングを操作したり、
メッセージや故障内容を表示します
待機画面状態で収容可能寸法が
表示されますので諸元シールは
廃止します

電源キースイッチ

電源を入れる為のスイッチ
操作キーを差し込んで回します
(操作終了まで抜けません)

IC/IDキー用リーダー

住戸用IDキー、FeliCaカード
(スマートフォン)用リーダーです

アラーム(ブザー)

作動終了時や異常発生時
などにブザーが鳴ります

非常停止ボタン

非常時にパーキングを
停止させるためのボタンです

②

入出庫可能寸法・重量

車が駐車スペース内
であることを目視で
確認してください

全長 505 cm

全幅 185 cm

IF重量 2300 kg

その他重量 2300 kg

区分 全高

3 F 210 cm

2 F 210 cm

1 F 210 cm

B1 F 210 cm

最低地上高 12 cm

ドア下地上高 18 cm

お願い
ドアミラーを離れて下さい
車止めを乗り越えないで下さい

OFF ON

Wireless panel

IC

STOP

③

パレット番号確認

No. 5

装置内に人が
いないことを
確認し、
IC/IDキーを
ゆっくりかざして
ください

ピッ/

④

No. 5

呼出

作動中
Moving

操作盤から
離れない
周囲の安全確認

⑤

No. 5

呼出し完了

ゲート 開く

隣の
ゲート 開く

- 確認 -
ゲート周辺の安全
収容車寸法

戻る
Return

⑥

入出庫中

ゲートが開いて
20秒経過した後
表示された番号の
【無人確認センサ】
に手をかざす

1 2

無人確認センサ

⑦

安全確認

装置内に人が
いないことを
確認し、
IC/IDキーを
ゆっくりかざして
ください

ピッ/

⑧

ゲート閉
無人確認

装置内に人が
いないことを
確認し、
IC/IDキーを
ゆっくりかざして
ください

ピッ/

⑨

No. 5

戻る

作動中
Moving

操作盤から
離れない
周囲の安全確認

⑩

操作終了
Finished

ご利用ありがとうございました

IHI

⑥

！

パーキング作動中は非常時に備え、操作盤から離れ
ないでください
非常時はすぐに「非常停止ボタン」を押して、パーキ
ングを停止させてください
パーキング内に人がいないことを確認してください

※寒冷地（屋外設置）は対応不可となります

FeliCaはソニーの登録商標です
JR東日本 Suica利用承認第114号
当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社
本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません
東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換される事があります

FeliCa Suica モバイル Suica

《操作手順》		画面
1	IC/IDキー用リーダーに登録済の住戸用IDキーまたはFeliCaカード(スマートフォン)をかざす (※以下、IC/IDキー)	②
2	表示番号が契約パレット番号であることを確認し、パーキング内及び周囲の安全確認しIC/IDキーをICリーダーにかざす	③
3	パーキングが作動して、タッチパネルに「作動中」が表示	④
4	契約パレットが呼び出され、タッチパネルに「呼出し完了」が表示されてゲートが自動で開く	⑤
5	ゲートの作動が完了 回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する	

《操作手順》		画面
6	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません ※ゲートが開いてから20秒間、「無人確認センサ」は反応しません	⑥
7	パーキング内及び周囲の安全を確認し、IC/IDキーをかざす	⑦
8	パーキング内の無人を確認し、IC/IDキーをかざす	⑧
9	ゲートおよびパーキングが作動し完了後、「操作終了」が表示	⑨⑩

3 © IHI Corporation All Rights Reserved.

4

