

電気自動車用普通充電コンセントご利用手順

⚠️ <ご利用時の注意事項>

- ・ 電気自動車の充電に際しては、電気自動車の取扱説明書に記載された内容を十分理解し、注意及び指示事項を遵守するものとしてください。
- ・ コンセント及び充電ケーブルの金属端子は濡れた状態では感電するおそれがあるため、絶対に触らないでください。
- ・ 電気自動車の充電以外に充電設備（コンセント）を利用しないでください。
- ・ 電気自動車に適合する充電ケーブル以外での充電はしないでください。
- ・ 積雪時はブラシ等で雪を取り除き、充電してください。充電設備にヒーターはありません。

このパーキングには、電気自動車用充電コンセント（AC200V、20A ）が設置されております。

※1 収容する車の充電口の位置や充電ガンの形状によっては、パレットから充電ガンがはみ出し、ご使用出来ない場合がございます。

※2 出庫の際は、充電ケーブルは必ず車に格納してください。

<◎充電コンセント搭載パレット>

パレットの左側後ろに設置しております。
足元に注意してご利用下さい。



<1. 充電ケーブルをコンセントに接続する>

コンセントの蓋を下方へ開き、充電ケーブルを奥まで挿し込んでください。

<2. 充電ケーブルを車の充電口に接続する>

充電ケーブルを車側の充電口に挿し込んでください。

※充電ケーブルはフックに掛け、パレットからはみ出さない様にしてください。



<3. 充電を開始する>

① 予約充電方式

スマホに該当システムのアプリをダウンロードし、個人情報を入力したの後に、システムの手順に沿って充電を開始してください。

② 常時電源方式

充電ケーブルをコンセントに接続と同時に充電が開始されます。

<4. 充電を終了する>

① 予約充電方式

スマホアプリから充電中止した後に、充電ケーブルをコンセントから外してください。
充電完了時は自動的に充電が停止します。

② 常時電源方式

充電ケーブルをコンセントから外して下さい。充電完了時は自動的に充電が停止します。